

---

# **VIATTO**™ **COMMERCIAL**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Подогреватель тарелок VA-PW-75**





**Перед использованием прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для обращения в будущем!**

В настоящем руководстве содержится информация о монтаже, эксплуатации и техобслуживании прибора, поэтому руководство является важным источником справочной информации.

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование прибора, внимательно изучите инструкции по безопасности и применению, содержащиеся в руководстве.

Помимо указанной здесь информации, необходимо соблюдать государственные нормы и правила безопасности труда.

Руководство является неотъемлемой частью изделия, и его следует хранить рядом с ним в доступном месте для обращения со стороны лиц, осуществляющих монтаж, обслуживание или очистку.

В случае передачи прибора другому владельцу вместе с ним также передается настоящее руководство.

## **1. Техника безопасности**

Прибор сконструирован в соответствии с действующими технологическими стандартами. Однако в случае неправильного обращения он может представлять опасность.

Лица, пользующиеся прибором, должны соблюдать рекомендации и инструкции в настоящем руководстве.

### **1.1 Описание символов**

В руководстве используются различные символы для обозначения важных инструкций по безопасности и рекомендаций по прибору. Инструкции необходимо внимательно соблюдать, чтобы избежать риска несчастного случая, травмы или материального ущерба.



**ОПАСНО!**

Этот символ обозначает опасности, которые могут привести к травме.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Этот символ обозначает опасные ситуации, которые могут привести к травме или смерти.



**ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**

Этот символ предупреждает о том, что поверхность прибора является горячей

во время использования.

В случае его несоблюдения может возникнуть ожог!



**ОСТОРОЖНО!**

Этот символ обозначает опасности, которые могут привести к легким травмам или повреждению, неисправности и/или разрушению устройства.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Этот символ обозначает рекомендации и информацию, предназначенные для эффективной и безотказной работы.

## 1.2 Инструкции по безопасности

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими или умственными ограничениями, недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или не получили инструкции по правильному использованию прибора.
- За детьми требуется наблюдение – им запрещено играть с прибором или включать его.
- Необходимо исключить доступ детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые пакеты или пенополистирольные элементы. **Опасность удушья!**
- Во время использования **запрещается** оставлять прибор без присмотра.
- Прибор допускается использовать только в помещении.
- Прибор необходимо использовать только в технически исправном состоянии. В случае неисправности отключите прибор от сети (вытащите вилку из розетки) и свяжитесь с сервисным центром.
- К ремонту и обслуживанию прибора допускаются только квалифицированные техники. Разрешается использовать только оригинальные детали и комплектующие.

**Самостоятельный ремонт прибора запрещен.**

- Запрещено использовать детали и комплектующие, не рекомендованные производителем. Они могут быть опасны для пользователя или могут стать причиной повреждений прибора или травмы. Кроме того, при их использовании гарантия отменяется.
- Чтобы исключить опасность и обеспечить оптимальную эффективность, допускается вносить только те изменения в прибор, которые разрешены непосредственно производителем.



**ОПАСНО! Опасность удара электротоком!**

Чтобы избежать опасности, выполняйте следующие инструкции.

- Кабель питания не должен контактировать с источниками тепла или острыми краями. Кабель питания не должен свисать с края рабочей поверхности. Убедитесь, что на кабель нельзя наступить или споткнуться об него.
- Кабель запрещено складывать, сгибать или перекручивать – он должен быть проложен в размотанном виде. Запрещено класть прибор или другие предметы на кабель.
- Не накрывайте кабель. Кабель должен находиться за пределами рабочей зоны. Его запрещено погружать в воду или другие жидкости.
- Регулярно проверяйте кабель на повреждения. Если кабель поврежден, запрещено использовать прибор. В случае повреждения кабель необходимо заменить в сервисном центре, чтобы избежать опасности.
- Кабель питания отсоединяется от розетки только извлечением вилки.
- Запрещено перемещать прибор или поднимать его за кабель питания.
- Запрещено вскрывать корпус прибора. В случае внесения изменений в электрические или механические узлы **возникает опасность удара электротоком.**
- Запрещено использовать кислоты. Прибор необходимо защитить от попадания воды внутрь.
- Запрещено** использовать прибор мокрыми руками или стоя на мокром полу.
- Вилку следует вытащить из розетки:
  - если прибор не используется,
  - при возникновении неисправностей во время работы,
  - перед очисткой.



**ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Опасность ожога!**

Чтобы избежать опасности, выполняйте следующие инструкции.

- Корпус прибора и место для хранения становятся горячими во время работы. Запрещено касаться горячих деталей прибора.
- Прибор остается горячим некоторое время после его отключения. Перед очисткой или перемещением на другое место прибор должен остыть.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара или взрыва!**

Чтобы избежать опасности, выполняйте следующие инструкции.

- Чтобы избежать опасности пожара или повреждения прибора, на него **запрещено** ставить кухонные приборы, полотенца, бумагу и т.д.
- **Запрещено** использовать прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами (например, спирт, бензин и т.д.). Высокая температура может вызвать испарения, а контакт с источниками возгорания – взрыв, в результате чего возможны травмы и материальный ущерб.
- Перед тем как тушить пожар, отсоедините прибор от сети (вытащите вилку!).

**Осторожно: когда прибор подключен к сети, воду для тушения использовать запрещено. Опасность удара электротоком!**

После тушения пожара проветрите помещение.

### 1.3 Назначение

Использование прибора не по назначению запрещено и считается нарушением правил эксплуатации.

Претензии к производителю или его уполномоченному представителю в результате повреждений, связанных с использованием не по назначению, не принимаются.

Ответственность за повреждения, возникшие в случае использования не по назначению, лежит полностью на пользователе прибора.

Безопасная работа прибора гарантируется, только если он используется по назначению в соответствии с инструкциями в руководстве.

**Подогреватель для тарелок предназначен только для подогрева и поддержания тарелок в теплом состоянии.**

### 1.4 Использование не по назначению

Использование в нарушение п.1.3 "Назначение" считается использованием не по назначению и недопустимо.

Использование не по назначению может привести к серьезной травме или повреждению, вызванному опасным напряжением, пожаром или высокой температурой. Прибор допускается использовать только для работ, описанных в руководстве. Неправильное использование может вызвать повреждение прибора.

Любые работы, сборка и техобслуживание могут выполняться только уполномоченным сервисным персоналом.

## 2. Общие сведения. Ответственность и гарантии



**ОСТОРОЖНО!**

**Перед использованием прибора (в частности, перед его включением) внимательно изучите руководство!**

Производитель **не несет ответственность** за повреждения или неисправности, вызванные следующим:

- нарушение правил работы и очистки прибора;

- использование не по назначению;
- внесение изменений со стороны пользователя;
- использование недопустимых запасных частей.

### 3. Технические характеристики

#### 3.1 Описание составных частей



- 1 Регулятор температуры
- 2 Корпус
- 3 Дверца
- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Верхняя полка для тарелок
- 6 Нижняя полка для тарелок

#### 3.2 Технические характеристики

Поз. №:	VA-PW-75
Наименование:	Подогреватель тарелок из нержавеющей стали с двумя полками
Материал:	Нержавеющая сталь 201, 0,8 мм
Модель:	<input type="checkbox"/> Выключатель <input type="checkbox"/> Особенности: - Неподогреваемое место для хранения наверху прибора - Отдельно включаемый и регулируемый источник тепла для верхней и нижней полок
Диапазон температуры:	35~80°C
Источник питания:	0,75 кВт/ 220 В 50/60 Гц
Размеры:	Ш 450 x Г 450 x В 850 мм
Размер верхней и нижней полок:	каждая полка: Ш 400 x Г 400 x В 325 мм
Вместительность:	75 тарелок
Масса:	10 кг

#### 4. Монтаж

##### Размещение

Распакуйте прибор, снимите и утилизируйте упаковочный материал согласно правилам защиты окружающей среды.



**ОСТОРОЖНО!**

**С прибора запрещено снимать шильд и предупредительные знаки.**

Поставьте прибор на ровную, устойчивую, сухую и водонепроницаемую поверхность, защищенную от высокой температуры.

**Запрещено** ставить прибор на воспламеняющуюся поверхность.

Запрещено ставить прибор рядом с открытым пламенем, электрическими нагревателями и другими источниками тепла.

**Запрещено** ставить прибор на краю стола, чтобы избежать перекашивания или падения.

**Запрещено** ставить прибор во влажном месте.

Рабочая зона вокруг прибора должна быть чистой и сухой.

Запрещено сушить полотенца на приборе. В результате может нарушиться внутренняя циркуляция воздуха и произойдет повреждение прибора из-за перегрева.

При размещении прибора убедитесь, что имеется свободный доступ к вилке, чтобы можно было быстро отсоединить ее в случае необходимости.

## Подключение



### **ОПАСНО! Опасность удара электротоком!**

**В случае неправильной установки прибор может стать причиной травмы!**  
**Перед установкой и подключением характеристики электросети необходимо сравнить с параметрами прибора (см. шильд). Подключать прибор разрешается только в случае соответствия!**

Цепь питания с розеткой должна быть защищена предохранителем с номиналом не менее 16А.

Подключите прибор к заземленной розетке. Запрещено использовать удлинитель или многоместную розетку.

## 5. Очистка



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Перед очисткой отключите прибор при помощи выключателя (переведите в положение 0) и отключите от сети (вытащите вилку). Дождитесь охлаждения прибора.**

**Прибор запрещено мыть прямой струей воды! Его необходимо защитить от попадания воды.**



### **ОСТОРОЖНО!**

**Запрещено использовать агрессивные или отбеливающие чистящие средства, содержащие активный кислород, хлор или коррозионные вещества. Запрещено использовать абразивные или разъедающие чистящие средства, например, стальная шерсть, стальная мочалка с мылом, металлические/пластиковые губки или аналогичные вещества с абразивной поверхностью.**

- o Периодически выполняйте очистку прибора.
- o Выполняйте очистку корпуса и полки мягкой, влажной салфеткой и неагрессивным чистящим средством, после чего протрите их насухо.
- o Можно использовать мягкую салфетку, но запрещено применять чистящие средства, которые могут повредить или поцарапать поверхность прибора.
- o После очистки используйте мягкую и сухую салфетку, чтобы протереть и высушить поверхность прибора.

## Хранение прибора

- o Если прибор не используется длительное время, тщательно очистите его согласно указанным выше инструкциям и храните в чистом и сухом месте, защищенном от холода, солнечного света и детей. Не ставьте тяжелые предметы на прибор.