




ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА VA-E200J



I. Спецификация

- 1). Номер изделия: VA-E200J
- 2). Номинальная мощность: 400 Вт - 2000 Вт
- 3). Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- 4). Температура: 60°C-240°C

II. Меры предосторожности

- 1). Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
- 2). Не вставляйте вилку в розетку, к которой уже подключено несколько других приборов.
- 3). Откажитесь от использования, если шнур питания поврежден или вилка безопасно не вставляется в розетку.
- 4). Не вносите изменения в компоненты и не производите ремонт прибора самостоятельно.
- 5). Не используйте плиту вблизи огня или во влажных местах.
- 6). Откажитесь от использования там, где дети могут легко прикасаться к плите, и не разрешайте детям самостоятельно использовать плиту.
- 7). Не устанавливайте на неустойчивые поверхности.
- 8). Не перемещайте прибор с кастрюлей или сковородой на нем.
- 9). Не нагревайте пустую кастрюлю и не перегревайте кастрюлю.
- 10). Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, жестяные банки и алюминиевую фольгу на верхнюю панель.
- 11). Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг плиты. Оставьте переднюю и одну из боковых сторон плиты свободными.
- 12). Не используйте прибор на ковре, скатерти (виниловой) или любой другой поверхности с низкой жароустойчивостью.
- 13). Не прокладывайте лист бумаги между кастрюлей или сковородой и прибором. Бумага может загореться.
- 14). При появлении трещин на поверхности, выключите прибор и незамедлительно отвезите его в сервисцентр.
- 15). Не закрывайте вентиляционные отверстия забора или выпуска воздуха.
- 16). Не прикасайтесь к верхней панели сразу после снятия кастрюли или сковороды с плиты - верхняя панель может все еще быть очень горячей.
- 17). Не размещайте плиту близко к предметам, которые подвержены влиянию магнитного поля, таким как: радиоприемники, телевизоры, автоматические банковские карты или аудиокассеты.
- 18). Замену шнура питания должен производить квалифицированный техник.
- 19)  Панель может заменяться квалифицированным техником.
- 20) Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями ил недостатком опыта и знаний, если то

лько они не находятся под наблюдением или лицо, ответственное за их безопасность, не проведет им инструктаж по пользованию прибором.

Предупреждение: Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с прибором.

III. Правила пользования

- 1). Поставьте подходящую посуду в центр верхней панели и включите вилку в розетку
- 2) После нажатия ON/OFF загорится индикатор нагрева и плита будет нагревать посуду с мощностью 1200 Вт. Мощность плиты можно регулировать "▲" или "▼". Диапазон мощности 0-2000 Вт.
- 3) Нажатием кнопки SELECT (ВЫБОР) нагрев и температура меняются последовательно. Текущая температура 100°C, температуру можно регулировать "▲" или "▼" в диапазоне 60°C-240°C.
- 4) SELECT: Нажмите кнопку SELECT и выберите POWER (МОЩНОСТЬ), TEMP (ТЕМПЕРАТУРА)

Прибор оборудован защитой от перегрева. Если кастрюля или сковорода нагреются слишком сильно, прибор выключается и раздается звуковой сигнал. В таком случае подождите несколько минут и дайте прибору остыть. После этого прибор работает без проблем. Если необходимо поджарить мясо или овощи, используйте функцию температуры, чтобы избежать перегрева.

МОЩНОСТЬ: 400Вт, 600Вт, 800Вт, 1000Вт, 1200Вт, 1400Вт, 1600Вт, 1800Вт, 2000Вт

ТЕМПЕРАТУРА: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C

ТАЙМЕР: 0, 5, 10, 15, ...180; шаг 5 минут.

- 5). После нажатия TIMER (ТАЙМЕР) загорится индикатор таймера и индикатор нагрева или температуры соответственно, плита войдет в режим установки времени. Таймер устанавливается с помощью "▲" или "▼" в диапазоне 0-180 минут. Через пять секунд окно автоматически переключится на экран соответствующей функции. Если пользователю необходимо узнать время обратного отсчета, нажмите Timer повторно. На окне экрана отобразится время обратного отсчета.
- 6). После выбора функции нажмите кнопку Lock для блокировки функции на 1 секунду, затем загорится индикатор Lock. Индукционная плита не реагирует на нажатия любых других кнопок в этом состоянии. При необходимости выбора другой функции или выключения прибора нажмите кнопку Lock на 2 секунды, пока дважды не раздается звуковой сигнал. Все кнопки будут работать в обычном режиме.
- 7). При необходимости отмены таймера просто нажмите ON/OFF. Повторно нажмите ON/OFF.
- 8). При работе прибора температура доступных поверхностей может быть очень высокой.
- 9) При появлении трещин на поверхности, выключите прибор во избежание поражения током.

IV. Разрешенная и неразрешенная посуда

- 1). Разрешенные сковороды

Стальные или чугунные, эмалированные железные, из нержавеющей стали, с плоским дном сковороды / кастрюли диаметром от 12 до 22 см.



Эмалир. железная Железн. или эмалир. Чугунная сковорода Железная кастрюля Фритюрница Кастрюля из нержавеющей стали Железная тарелка

кастрюля

железн. чайник

- 2). Неразрешенная посуда

Сковороды/кастрюли из жаропрочного стекла, меди, алюминия, керамические контейнеры. Сковороду/кастрюли с круглым дном диаметром менее 12 см.



- 1). Извлеките вилку из розетки и подождите до полного остывания плиты. Проводите очистку после каждого использования.

Управление прибором с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления не предусмотрено. Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного использования, а именно:

- кухонные уголки в магазинах, офисах и на других рабочих объектах;
- деревенские дома;
- клиентами гостиниц, мотелей и других типов объектов проживания
- объекты типа "постель и завтрак".