




TAVOLA RICAMBI SPARE PARTS

BC5N-BC8N

SPEC.	N.	CODE	DENOMINAZIONE - DENOMINATION
(leva)	1	CO0700	Pomello - Knob
(coperchio)	2	CO5365	Pomello - Knob
	3	CO7760	Leva - Lever
(leva)	4	CO0701	Maniglia - Handle
	5	CO5431	Forcella - Fork
	6	CO5401	Spina - Pin
	7	CO7761	Perno - Pivot
	8	CO5438	Blocco - Block
	9	CO7762	Carcassa - Housing
	11	CO7763	Piastra - Plate
	* 12	CO5512	Microinterruttore - Microswitch
BC5N	13	CO5415	Distanziale - Spacer
BC8N	13	CO7764	Distanziale - Spacer
BC5N	14	CO5422	Blocchetto - Pad
BC8N	14	CO7765	Blocchetto - Pad
	15	CO0703	Magnete - Magnet
	* 16	CO0704	Microinterruttore - Microswitch
	17	CO5504	Coperchio - Cover
1 Velocità (con pulsante)	* 18	CO7766	Scheda elettronica - Electronic card
230V/1Ph/50Hz	19	CO0707	Motore - Motor
230V/1Ph/50Hz BC5NV-BC8NV	19	CO8994	MOTOR - MOTORE
	20	CO5501	Anello - Ring
	21	CO0709	Condensatore - Condenser
	22	CO5441	Piatto - Flat
	23	CO7767	Spia - Indication
	24	CO7768	Puleggia - Pulley
BC5N	25	CO7769	Supporto - Support
BC8N	25	CO7770	Supporto - Support
	26	CO0713	Anello - Ring
6202 2RS	27	SL2472	Cuscinetto - Bearing
	28	CO9069	SPACER - DISTANZIALE
ø15	29	SL2471	Seeger - Seeger
ø35	30	SL3838	Seeger - Seeger
	31	CO7771	Puleggia - Pulley
	32	CO0717	Cinghia - Belt
	33	CO5442	Morsettiera - Terminal box
(motore)	35	CO7772	Supporto - Support
	36	CO7773	Supporto - Support
	38	CO3908	Piedino - Foot
	39	CO7774	Fondo - Bottom

*Ricambio consigliato - Advised spare parts



POS. CODE

1	CO0700
2	CO5365
3	CO7760
4	CO0701
5	CO5431
6	CO5401
7	CO7761
8	CO5438
9	CO7762
11	CO7763
12	CO5512
13	CO5415
13	CO7764
14	CO5422
14	CO7765
15	CO0703
16	CO0704
17	CO5504
18	CO7766
19	CO0707
19	CO8994
20	CO5501
21	CO0709
22	CO5441
23	CO7767
24	CO7768
25	CO7769
25	CO7770
26	CO0713
27	SL2472
28	CO9069
29	SL2471
30	SL3838
31	CO7771
32	CO0717
33	CO5442
35	CO7772
36	CO7773
38	CO3908
39	CO7774




TAVOLA RICAMBI
SPARE PARTS

BC5N-BC8N

**TAVOLA RICAMBI
SPARE PARTS****BC5N-BC8N**

SPEC.	N.	CODE	DENOMINAZIONE - DENOMINATION
BC5N	40	CO7775	Pentola - Pan
BC8N	40	CO7776	Pentola - Pan
coltello	41	CO5446	Staffa - Bracket
	42	CO5506	Spina - Pin
Upper	43	CO5507	Lama - Blade
	44	CO5508	Distanziale - Spacer
Lower	45	CO5509	Lama - Blade
	46	CO7777	Distanziale - Spacer
	47	CO5512	Microinterruttore - Microswitch
BC5N	48	CO7778	Albero - Shaft
BC8N	48	CO7779	Albero - Shaft
	49	CO7780	Perno - Pivot
Assembly	50	COLBC58NL2	Coltello - Cutter
Assembly	50	COLBC58NL4	Coltello - Cutter
Assembly	50	COLBC58NL4	Coltello - Cutter
	54	CO6519	Perno - Pivot
	55	CO0233	Molla - Spring
	56	CO7781	Supporto - Support
	57	CO6519	Perno - Pivot
2 Velocità (Assembly)	61	CO8354	Variatore + Scheda elettronica - Variator + electronic card
BC5N (Assembly)	62	CO9526	SPINDLE - MANDRINO
BC8N (Assembly)	62	CO9527	SPINDLE - MANDRINO

*Ricambio consigliato - Advised spare parts



POS. CODE

40	CO7775
40	CO7776
41	CO5446
42	CO5506
43	CO5507
44	CO5508
45	CO5509
46	CO7777
47	CO5512
48	CO7778
48	CO7779
49	CO7780
50	COLBC58NL2
50	COLBC58NL4
50	COLBC58NL4
54	CO6519
55	CO0233
56	CO7781
57	CO6519
61	CO8354
62	CO9526
62	CO9527