

ЭП-2ЖШ.948.000РС
Плита электрическая

Термостат SP-141 ELN (Аналог EGO 320 *С 55.13569.070)
72004.350708

Панель приборная
00001002615

Переключатель 7LA 8405021 "Gottak" 12000060495
Переключатель четырехпозиционный ПМ-4 12000061108

Панель управления
00001002525

Обшивка боковая
00001002247

Лампа сигнальная белая
00000006277

Заглушка декор. под отв. D 14
12000044682

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Наклейки
12000071748

Наклейки
12000071736

Ручка ЭПК (с пружиной)
72000002455

Ручка луна со вставкой и пружиной
72000002458

Поддон
10000027282

Решетка направляющая
00001002227

Гастроемкость GN 1/1-40.001
72000076494

Гастроемкость GN 1/1-20.001
72001003768

Под
00001002469

Дверка духовки
00001002397

Суппорт ручки
12000002043

Ручка
00001004312

Планка декоративная
00001002400

Петля 61001008910 (с 2017 года)
(для запчастей 71000002184)

Конфорка электрическая КЭТ-0,09
61011002394

Столешница плиты
00001002393

Втулка проходная ЭП-2-44 С
12000044597

Карлус конфорки ЭПК48-10.00.001-Н
12000008024

ТЭН-146-9-8,5/1,2 Т230
12000006937

ТЭН-130-9-8,5/0,9 Т230
12000006939

ТЭН-112-9-8,5/0,7 Т230
12000006938

Воздуховод
60001005419

Обшивка задняя
00001004311

Экран-отражатель
00001002395

Каркас верхний
00001002390

Стенка боковая верхняя
60001005418

Перекрытие
00001005596

Обшивка задняя
00001004304

Уголок опорный
61000001401

Контрпетля левая 61001008916 совместно с петлей 61001008910
(для запчастей 71000001386 совместно с петлей 71000002184)

Основание в сборе
70000001932

Обшивка боковая
00001002248

Блок КБ-63 (5) клем.
12000006661

Крышка
10000002002

Гермовод PG-21
12000006578

Контрпетля правая 61001008915 совместно с петлей 61001008910
(для запчастей 71000001385 совместно с петлей 71000002184)

Уголок опорный
61000001411

ТЭН-130-С-6,5-8,5-10/0,8 Т220
12000006746