



Чаша в сборе  
TM-5.03.000

Толкач  
TM-32.00.022

Кнопка двойная "Пуск-Стоп"  
XB2-BW8465

Кожух  
TM-5.02.200

Корпус в сборе  
TM-5.01.120

Шпилька  
TM-32.00.025

Зажим  
TM-32.06.000

Нож подрезной  
МИМ-80.31.009  
TM-5.01.011

Втулка  
TM-5.01.203

Шнек  
TM-5.01.110

Решетка №2 или №3  
МИМ-80.31.011 или МИМ-80.31.012  
TM-5.01.013 или TM-5.01.014

Пускатель магнитный  
ПМ12-010 100

Нож двусторонний  
МИМ-80.31.010  
TM-5.01.012

Мотор-редуктор  
NMRV 030-10-63B14

Панель пускателя  
TM-5.06.000

Кольцо упорное  
TM-5.01.004

Гайка  
TM-5.01.002

Вал привода  
TM-5.00.005

Фланец в сборе  
TM-5.05.000

Основание  
TM-5.02.100

Опора  
TM-32.02.800