

ЭМК70ПМ.5755.00.00.000 СБ ЭМК70ПМ.5756.00.00.000 СБ (кашир.)

Электрический мармит кухонный передвижной

Комплектовать ПЭНами - ТЭН ИРК115 1КЕІСА917014
- 2 штуки

ЭМК70П-03.00.000 СБ - Опора полки
(ЭМК70П-03.00.002 - Швеллер
ЭМК70П-03.00.003 - Уголок
ЭМК70П-03.00.004 - Втулка)

ЭМК70П-00.00.003 - Стойка

ЭМК70ПМ.5755.17.00.000 СБ - Столешница
(ЭМК70ПМ.5755.17.00.001 - Столешница
ПМЭС70-60-108 - Пластина)

ЭМК70П-06.00.000 СБ - Направляющая
(ЭМК70П-06.00.001 - Кронштейн
ЭМК70П-06.00.002 - Пластина
ЭМК70П-06.00.003 - Ось
ЭМК70П-06.00.004 - Кронштейн
ЭМК70П-06.00.005 - Пластина
ЭМК70К-005 - Направляющая
ЭМК70К-009 - Пластина)

ЭМК70П 00.00.001 - Шпилька

ЭМК70К-93 СБ - Ванна паровая
(ЭМК-70/60-73 - Штуцер

ЭМК70К-046 Пластина
ЭМК70К-94 СБ - Ванна паровая
(ЭМК70К-041 Боковина
ЭМК70К-041-01 Боковина
ЭМК70К-044 Пластина
ЭМК70К-045 Стяжка
ЭМК-70/60-56 Опора

ЭМК70К-040 Ванна
ЭМК-70/60-71 - Труба слива

ЭМК70К-95 СБ Поддон
ЭМК70К-043 Поддон
ЭМК70К-044 Пластина)

ЭМК70К-001 - Стенка передняя

ЭМК70К-022 - Полоса (110x1046)

ЭМК70К-019 - Стенка защитная

ЭМК70К-020 - Уголок

ЭМК70П-01.00.000-03 СБ - Стенка боковая
(ЭМК70П-01.00.001-01 - Стенка боковая
ЭМК70П-01.00.002 - Опора
ЭМК70П-01.00.003 - Опора
ЭМК70П-01.00.003-01 - Опора
ЭМК70П-01.00.004 - Втулка
ЭМК70К-015 - Уголок
ПМЭС70-60-56 - Уголок)

ЭМК70К-72 СБ - Кронштейн
(ЭМК70К-034 - Пластина)

Светильник (21W)

ЭМК70П-00.00.003 - Стойка

ЭМК70П 00.00.001 - Шпилька

ПМЭС70-60-109 - Швеллер

ЭМК70П-01.00.000-02 СБ - Стенка боковая
(ЭМК70П-01.00.001 - Стенка боковая
ЭМК70П-01.00.002 - Опора
ЭМК70П-01.00.003 - Опора
ЭМК70П-01.00.003-01 - Опора
ЭМК70П-01.00.004 - Втулка
ЭМК70К-015 - Уголок
ПМЭС70-60-56 - Уголок)

ЭМК70П-06.00.000 СБ - Направляющая
(ЭМК70П-06.00.001 - Кронштейн
ЭМК70П-06.00.002 - Пластина
ЭМК70П-06.00.003 - Ось
ЭМК70П-06.00.004 - Кронштейн
ЭМК70П-06.00.005 - Пластина
ЭМК70К-005 - Направляющая
ЭМК70К-009 - Пластина)

ЭМК70КМ.2693.15.00.000 СБ - Щит монтажный
(ПМЭС70-60-70 - Кожух защитный)

Кран шаровой 1/2"

ПГН70К-007 - Панель верхняя

ЭМК70П-05.00.000 СБ - Панель управления
(ЭМК70П-05.00.001 - Панель управления
ПМЭС70-60-74 - Пластина
ЭПК-27Н.00.00.004 - Пружина)

ЭМК70КМ.2693.13.00.000 СБ - Панель
(ЭМК70КМ.2693.13.00.001 - Панель
ПМЭС70-60-54 - Уголок
ПМЭС70-60-60 - Пластина)

ПМЭС70-60-25-01 СБ - Кронштейн
(ПМЭС70-60-102-01 - Кронштейн
ПМЭС70-60-104 - Ось
+
ПМЭС70-60-103 - Гайка)

ПМЭС70-60-23 СБ / ПМЭС70-60-23-01 СБ - Дверка
(ПМЭС70-60-93 - Дверка
ПМЭС70-60-94 - Крышка дверки
ПМЭС70-60-118 - Пластина)

ЭМК70ПМ.5755.07.00.000 СБ - Основание
(ПМЭС70-60-25 СБ - Кронштейн
ПМЭС70-60-102 - Кронштейн
ПМЭС70-60-104 - Ось
ЭМК70ПМ.5755.07.00.001 - Опора
ЭМК70ПМ.5755.07.00.001-01 - Опора
ЭМК70КМ.2693.07.00.001 - Основание
ПМЭС70-60-54 - Уголок
ПМЭС70-60-54-02 - Уголок
ПМЭС70-60-103 - Гайка)

