


*Плита электрическая
ЭП-6ЖШ*



Обозначение	Код 1С	Применяемость
Противень (черн)	00001001564	ЭП-6ЖШ (71000000942)
Противень (нерж)	00001001960	ЭП-6ЖШ-01 (71000000956)
Решетка	00001008698	ЭП-6ЖШ-01 (71000000956)
Противень (эмал.)	60000075903	ЭП-6ЖШ-Э (71000001942)

Обозначение	Код 1С	Применяемость
Под	00001001487	ЭП-6ЖШ (71000000942)
Под	00001003848	ЭП-6ЖШ-01 (71000000956)
Под	00001003848	ЭП-6ЖШ-Э (71000001942)

Обозначение	Код 1С	Применяемость
Дверка духовки	00001002212	ЭП-6ЖШ (71000000942)
Дверка духовки	00001002438	ЭП-6ЖШ-01 (71000000956)
Дверка духовки	00001002438	ЭП-6ЖШ-Э (71000001942)